

# BOLIX UZ

## Univerzálne zimné lepidlo na zhodenie základnej (výstužnej) vrstvy (ponorenie sklotextilnej mriežky) a lepenie polystyrénových dosiek



### VLASTNOSTI PRODUKTU:

- mimoriadne dobrá prídržnosť k minerálnemu podkladu a polystyrénu,
  - paropropustné,
  - možnosť aplikácie pri teplote okolia a podkladu  $\geq 0^{\circ}\text{C}$ ,
  - je súčasťou systému opráv zateplených vonkajších stien, vrátane hojenia „zateplenia na zateplenie“, schváleného Technickým odporúčaním ITB,
- na lepenie polystyrénových dosiek EPS

### URČENIE:

BOLIX UZ je lepidlo na ponorenie sklotextilnej mriežky v základnej (výstužnej) vrstve v tepelnoizolačných systémoch vonkajšieho zateplenia ETICS a na lepenie polystyrénových dosiek na bežné minerálne podklady ako betón, murivo, cementové a vápenno-cementové omietky a pod.), tiež na zhodenie druhej vrstvy zateplenia na už zateplených fasádach.

Používa sa aj na niveliaci drobných nerovností minerálnych podkladov (do 5 mm) a ich vyhladzovanie pred nanášaním farieb a tenkovrstvových omietok.

### PRÍPRAVA PODKLADU:

#### Pred montážou polystyrénových dosiek:

Podklad musí byť vždy nosný, suchý, rovný a očistený od antiadhéznych vrstiev (napr. nečistoty, prach, bitúmeny, riasy a iné látky znižujúce prídržnosť). Podklad s nedostatočnou prídržnosťou (napríklad slabé omietky, nesúdržné maliarske nátery, nesúdržné časti múrov) odstráňte. Nasiakavé podklady (najmä plynobetón) ošetrte penetračným prípravkom BOLIX N. Hladký povrch napenetrujte prípravkom BOLIX BETOGRUNT. Nerovnosti a úbytky vyrovnajte opravnou maltou BOLIX W alebo BOLIX WB (betónové podklady).

Pred lepením polystyrénových dosiek na slabý podklad alebo na podklad s neznámymi vlastnosťami uskutočnite skúšku prídržnosti. Na niekoľkých miestach prilepte na fasádu vzorku polystyrénu s rozmermi  $5 \times 10 \times 10$  cm a po 3 dňoch tieto vzorky manuálne strhnite. Nosnosť podkladu je vyhovujúca vtedy, ak k roztrhnutiu dôjde vo vrstve penového polystyrénu. V iných prípadoch treba podklad prebrúsiť, odstrániť oslabené vrstvy, napenetrovať a opäťovne vykonať skúšku prídržnosti. Pred zateplovaním prefabricovaných stavieb sa odporúča posúdiť stav uchytenia obvodových panelov k nosnej konštrukcii stavby.

#### Pred zhodením výstužnej (základnej) vrstvy:

Najskôr po 48 hodinách od nalepenia je potrebné polystyrénové dosky prebrúsiť hrubším brúsnym papierom alebo rašľou na polystyrén, následne starostlivo zbaviť prachu a upevniť mechanickými kotvami (voliteľne, v súlade s projektom zateplenia). Taniere kotiev je potrebné prestierkovať. Do lepidla BOLIX U ponorte rohové lišty, okenné lišty, dilatačné profily a diagonálne spevnenia rohov okolo okien a dverí a nechajte zaschnúť. Povrch lepených polystyrénových dosiek musí byť rovný a súvislý. Škáry medzi doskami je potrebné po celej hrúbke zateplenia vyplniť polystyrénom alebo nízkoexpanznou polyuretanovou penou BOLIX PM-L alebo BOLIX ZP.

#### UPOZORNENIE!

*Nenechávajte dlhodobo odkryté polystyrénové dosky, UV žiarenie môže poškodiť ich povrch, tým môže dôjsť aj k oslabeniu prídržnosti lepiacej malty. Ak sa na povrchu polystyrénu objaví žltkastá vrstva alebo ak je polystyrén vystavený slnku dlhšie ako 7 dní, je potrebné povrch dôkladne prebrúsiť a zbaviť prachu.*

#### Príprava XPS dosiek:

Hladké XPS dosky prebrúste z oboch strán a dôkladne zbavte prachu. vrúbkované dosky takúto prípravu nepotrebuju.

### PRÍPRAVA PRODUKTU:

Obsah balenia nasype do nádoby s odmeraným množstvom vody ( $5,25 \div 5,75$  litra) a dôkladne premiešajte miešadlom s košikovým nástavcom, kým nedosiahnete homogénnu konzistenciu. Po uplynutí 5 minút a opäťovnom vymiešaní je lepidlo pripravené na použitie. Do každého balenia dávkujte rovnaké množstvo vody. Okrem vody už nepridávajte žiadne látky.

### POUŽITIE:

#### Montáž polystyrénových dosiek:

##### - Lepenie „po obvode a bodovo“

Pripravené lepidlo nanášajte na polystyrénovú dosku po jej obvode a bodovo, teda v pásoch šírky 3-6 cm nanášaných po obvode dosiek a na zvyšnej časti dosky rozložené a symetricky rozmiestnené "bucht" v pošte minimálne 3. Po aplikácii lepidla ho ihneď priložte k stene v určenom mieste a dotlačte hladidlom, kým nedosiahnete rovnomerný povrch s prilepenými doskami. Správne nanesené lepidlo musí po dolepení k podkladu obsahovať minimálne 40% efektívnej plochy lepenia, pričom hrúbka vrstvy nesmie prekračovať 10 mm.

##### - Lepenie „na hrebien“

Pri lepení rovných a hladkých povrchov môžete tepelnoizolačné (zuby 10-12 mm). Po nanesení lepidla dosku ihneď priložte k stene, zohľadnite miesto pre ťu a dotlačte ju hladidlom, kým nedosiahnete rovinu s predtým prilepenými doskami.

Polystyrén lepte na väzbu.



Máš otázky?

Zavolaj!  
+421 911 856 104

Napis!

sevice@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

# BOLIX UZ

## Univerzálne zimné lepidlo na zhotovenie základnej (výstužnej) vrstvy (ponorenie sklotextilnej mriežky) a lepenie polystyrénových dosiek

### Zhotovenie základnej (výstužnej) vrstvy:

Hotové lepidlo naneste v súvislej vrstve hrúbky cca 3-4 mm alebo pomocou hladidla so zubami (8-10mm), následne ponorte sklotextilnú mriežku tak, aby bola rovnomerne napnutá a úplne vnorená do lepidla. Pásy sklotextilnej mriežky ukladajte vodorovne alebo zvislo s presahom minimálne 10 cm. Povrch výstužnej vrstvy musí byť hladký a rovný a mriežku nesmie byť vidieť. V opačnom prípade naneste druhú tenkú vrstvu lepiacej malty (hrúbky cca 1mm), aby ste úplne vyrovnali povrch. Hrúbka výstužnej vrstvy by mala byť v rozmedzí 3 až 5 mm.

V častiach, ktoré sú vystavené mechanickým poškodeniam (oblasť okolo soklov a na prízemí) sa odporúča použiť dve vrstvy sklotextilnej mriežky uložené kolmo na seba. Ako alternatívu môžete využiť "pancierovú mriežku" BOLIX HD 335/P, ktorú musíte ukladať na dotyk a bez presahov. Pancierová mriežka sa neaplikuje na rohoch alebo ostieniach dverných otvorov. Ponáranie ďalších mriežok treba zrealizovať metódou "mokré na mokré". Hrúbka výstužnej vrstvy pri tomto riešení sa musí pohybovať pri tomto riešení v rámci 4 - 6 mm.

### **POKONY PRI APLIKÁCIÍ:**

- Nenanášajte na podklady, ktoré nie sú chránené pred kapilárnym vznínaním.
- Pred začiatím prác zakryte také prvky ako okná a dvere.
- Novo zhotovené cementové a vápenno-cementové omietky nechajte vyzrieť minimálne 28 dní.
- Označte si plochu určenú na zateplenie, pričom zohľadnite poveternostné podmienky, druh podkladu a aplikačné možnosti.
- Pred lepením tepelnej izolácie identifikujte všetky siete, ktoré prechádzajú fasádu alebo v jej blízkosti, aby ste ich nepoškodili pri mechanickom upevňovaní zateplňovacieho systému (vŕtanie otvorov).
- Počas nanášania a schnutia lepiacej malty chráňte povrch pred priamym slnkom, atmosférickými zrážkami a vetrom. Na lešeniaciach používajte ochranné siete.
- Vplyvom pôsobenia slnečných lúčov sa grafitový polystyrén rýchlo nahrieva, v dôsledku čoho môže dôjsť k odlepeniu a/alebo deformáciám polystyrénových dosiek. Preto odporúčame používať emulziu BOLIX PTE, ktorá minimalizuje absorpciu tepelného žiarenia v tepelnom izolante, a tým výrazne obmedzuje jeho tepelné deformácie.
- Bez predošlého nanesenia lepiacej malty na tepelnouizolačné dosky nie je dovolené lepiť sklotextilnú mriežku.
- Nezmenšujte hrúbku lepiacej malty pri zhotovaní výstužnej vrstvy. Viedlo by to k výraznému oslabeniu tejto vrstvy.
- Vyhýbajte sa aplikácii veľmi tenkých vrstiev lepiacej malty, pretože tak nebude môcť robiť drobné korekcie nerovnosti podkladu a nadmerného "ohýbania" dosiek alebo „dotlačovania“.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžuje čas schnutia zrenia lepiacej malty.
- Po skončení nanášania lepiacej malty umyte použité náradie a ruky v tečúcej vode. Myslite na to, že po zaschnutí lepidla je čistenie stážené.
- Čerstvo znečistené prvky pretrite vlhkou utierkou, stvrdenuté nečistoty mechanicky odstráňte.

### **BEZPEČNOSTNÉ POKONY:**

Výrobok má zásadité pH. Chráňte oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

### **POTREBNÉ NÁRADIE:**

- Miešadlo alebo nízkootáčková vŕtačka (400 – 500 obr./min) s košíkovým nástavcom
- Dlhé a krátke hladidlo z nehrdzavejúcej ocele
- Stierka a murárska lyžica z nehrdzavejúcej ocele
- Vedro
- Brúsne hladidlo na polystyrén

### **TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Nasledujúce parametre platia pre teplotu +23 ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) a relativnú vlhkosť vzduchu 50 ( $\pm 5\%$ ). V iných podmienkach sa môžu tieto údaje lišiť.

**Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a zrení:**  
od +5°C do +25°C

**Relativná vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení:**  
do 80%

**Násypná hmotnosť:**  
cca 1,50 g/cm<sup>3</sup>

**Farba:**  
Šedá

**Čas spotreby pripravenej lepiacej malty:**  
 $\leq 1,5\text{h}$

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :**  
 $\leq 0,78 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$

**Súčiniteľ tepelného odporu  $\mu$ :**  
 $\leq 25$

**Nasiakavosť po 24h podľa ETAG 004:**  
 $< 400 \text{ g}/\text{m}^2$

**Čas schnutia a zrenia lepiacej malty po prilepení tepelnouizolačných dosiek / zhotovení výstužnej vrstvy:**  
min. 48h

**Balenie:**  
vrece 25 kg

**Počet balení na palete a hmotnosť:**  
48 / cca 1200 kg

**Doba použiteľnosti:**  
12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

### **ORIENTAČNÁ SPOTREBA:**

**Lepenie polystyrénových dosiek**  $\geq 4,0 \text{ kg}/\text{m}^2$

**Zhotovenie výstužnej vrstvy**

**Jedna sklotextilná mriežka**  $\geq 4,0 \text{ kg}/\text{m}^2$

**Dvojitá sklotextilná mriežka,**  $> 4,5 \text{ kg}/\text{m}^2$

**vrátane možnosti použitia**

**pancierovej mriežky**

V prípade montáže polystyrénových dosiek závisí spotreba lepidla od stavu a rovnosti podkladu a od percentuálneho pokrytie plochy polystyrénových dosiek lepidlom.



Máš otázky?

Zavolaj!  
+421 911 856 104

Napis!

sevice@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

# BOLIX®

# BOLIX UZ

## Univerzálne zimné lepidlo na zhodenie základnej (výstužnej) vrstvy (ponorenie sklotextilnej mriežky) a lepenie polystyrénových dosiek

V prípade zhodenia základnej vrstvy závisí spotreba od množstva použitej sklotextilnej mriežky a hrúbky základnej vrstvy.  
Pre presné stanovenie spotreby výrobku vykonajte skúšku na danom podklade.

### SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených obaloch pri teplote od +5°C do +25°C.  
Chráňte pred navlhnutím. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

### ZLOŽENIE:

Hydraulické spojivá, polyméry, jemnozrnné minerálne plnivá a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhотовiteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhотовiteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahradza všetky doteraz platné vydania.



Máš otázky?

Zavolaj!  
+421 911 856 104

Napis!

sevice@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

# BOLIX®